
20'
10'-5"
4'-0 15/16"
4'-11 1/16"
12'-6"
5'-0 3/8"
3'
4'-5 5/8"
3'-11 15/16"
9'-5 15/16"
11'-6 15/16"
11'-6 15/16"
EP
4'-4"
4'-4"
3'-11 1/2"
4'-8 1/2"
6"
8'-7 15/16"
2068
3068
4'-4 7/16"
9'-5 15/16"
5'-5 15/16"
2'-6"
2'-11"
2'-11"
2'-11"
SB3034
W242TR
3068
12'-6"
LIVING AREA
3'-2 1/4"
3'
4'-0 1/4"
3'
4'
17'-2 1/2"
18'-2 7/8"
16'-3 7/16"
16'-3 7/16"
18'-2 7/8"
U1824BR
B18R
W1830R
W3008
B18R
W1830R
SB36
B18IDishwasher (basic)
7'-1 13/16"
3'
7'-0 11/16"
17'-2 1/2"
3050SH
3050SH
3050SH
3050SH
3068
3050SH
2'-11 11/16"
3'
2'
3'
2'
3'
4'-0 5/16"
20'