

Line Table		
NUM	BEARING	DISTANCE
L1	N89°00'10"E	152.57'
L2	N03°56'42"W	203.69'
L3	N04°30'20"E	307.72'
L4	S89°52'23"E	23.82'
L5	S00°38'19"E	417.40'
L6	EAST	208.71'
L7	N00°38'19"W	16.69'
L8	EAST	177.34'
L9	S05°07'41"E	98.00'
L10	S76°15'49"E	115.94'
L11	N47°29'22"E	101.85'
L12	S06°09'39"E	78.95'
L13	S89°52'23"E	208.72'
L14	S00°38'19"E	400.25'
L15	S89°52'23"E	189.48'
L16	S01°06'00"W	399.88'
L17	EAST	74.35'
L18	EAST	208.70'